

Sensores de direção do vento e velocidade do vento




DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

Conector cabo-sensor VSensDB
Sensor de Velocidade ou Direção do Vento




¹Sinais de saída opcionais


DIMENSÕES - VSensDB-D



DIMENSÕES - VSensDB-V



MONTAGEM GERAL DO SUPORTE (VSensDB-V | VSensDB-D)



OPERAÇÃO - ANALÓGICO

Multiplicador + Offset ($y = ax + b$)

VSensDB-V - PULSO (0 a 5Vcc)

Multiplicador	Offset
0,144	0,211

VSensDB-D - TENSÃO (0 a 2,5V)

Multiplicador	Offset
0,142	0,015